

KÖSTER® Repamor INCE

Çimento esaslı, tamir ve yüzey düzeltme harcı (ince agregalı)

Genel Bilgi :

KÖSTER Repamor INCE çimento esaslı, süratli donan, tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.

Karışımında süratli çimentolar, silis kumu, polimer ve elyaf katkıları içermektedir.

Brüt beton ve prefabrik beton yüzeylerin tamiri ve sıvanması için ideal bir harçtır.

Teknik Veriler :

Uygulama kalınlığı	1,2 – 5,0 mm
Kürlenme periyodu (+ 20 °C ve % 50 nem)	takr. 24 saat
Çalışma sıcaklığı	+ 5 °C ve + 30 °C arasında
Basma dayanımı (28 gün) EN 196-1	26,0 N / mm ²
Eğilme dayanımı (28 gün) EN 196-1	8,0 N / mm ²
Aderans (beton yüzey)	> 1,5 N / mm ²
Dökme yoğunluğu TS EN 6433	takr. 1,29 g / cm ³
Islak harç yoğunluğu (%21 su karışım oranı)	1,95 kg / dm ³

Kullanım Alanları :

- Brüt beton ve prefabrik elemanlarda
- Duvar ve tavanlarda, iç ve dış mekanlarda yüzey tamiratlarında
- Boya öncesi yüzey bitirme işlemlerinde
- Kaba ve pürüzlü yüzeylerin doldurulmasında
- Düzgün olmayan yüzeylerin tamiratında
- Banyo, mutfak ve benzeri nemli alanlarda yüzey düzeltme macunu olarak
- Beton segregasyonlarının ve kırıkların tamiratında kullanılır.

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Nemlendirme işlemi

uygulamaya başlanmadan 24 saat önce ve 2 saat önce yüzey suyla tam olarak doyurularak yapılır. Yüzeylerde su birikintisi oluşmamasına özen gösterilmelidir.

Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması :

- Takriben 5,1 – 5,4 litre temiz su uygun bir kaba aktarılır.
- Kabin içine sürekli karıştırma altında 1 torba (25 kg) KÖSTER Repamor INCE eklenir.
- Homojen ve topak içermeyen bir karışım elde edilene kadar karıştırma işlemine devam edilir.
- Karışım 2 – 3 dakika olgunlaşmaya bırakılır.
- Karışım tekrar kısa bir süre karıştırılır.

Karıştırma işlemi düşük devirli motorlu karıştırıcı ve karıştırıcı uç ile yapılmalıdır.

Karışım elle yapılacak ise daha küçük partiler halinde karışım hazırlanması tavsiye edilir.

Astar olarak KÖSTER Latex kullanılması :

Tozuyan ve aderansı düşük olan yüzeylere uygulama yapılmadan KÖSTER Latex (inceltirmeden) sürülür.

KÖSTER Repamor INCE uygulamasına astarın kuruması beklenmeden devam edilir.

KÖSTER Repamor INCE uygulanması :

Hazırlanan karışım mala veya spatula yardımı ile uygulanır ve bilinen harç işleme teknikleri ile şekillendirilir.

Porözite ve boşluk içeren yüzeylerin sıvanmasında öncelikle KÖSTER Repamor

T 704 / 6.012.2011.00

INCE sıyirtma macun olarak çekilir ve kuruduktan sonra sıvama işlemine başlanır.

Aletlerin temizliği :

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat edilecek hususlar :

- Uygulama yapılan yüzeyler kuruyana kadar yağmur, su ve dondan korunmalıdır.
- Uygulama +5°C ve +30°C arasında yapılmalı, aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli önlemler alınmalıdır.
- Hemen kullanılacak kadar harç hazırlayınız, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave etmeyiniz.

Sarfiyat :

KÖSTER Repamor INCE takriben 1,70 kg / lt

Ambalaj :

KÖSTER Repamor INCE 25 kg kraft torba

Depolama :

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.