

KÖSTER® Cure Aid

Parafin esaslı beton kürü

- T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü Test Rapor No 6130-05/05.03.2007

Genel Bilgi :

KÖSTER Cure Aid parafin esaslı, sıvı halde uygulanan, kuruyunca şeffaf bir görüntüsü olan, beton kürüdür.

Sürülerek veya püskürtülerek uygulandığı taze beton yüzeyleri ince ve geçirimsiz bir balmumu tabakası ile örterek taze beton yüzeyleri süratli su kaybına ve bunun negatif etkilerine karşı korumakta kullanılır.

Kullanım Alanları :

- Taze beton yüzeyleri istenmeyen çabuk kurumaya ve bunun negatif etkilerine karşı korumakta kullanılır.
- KÖSTER HF serisi zemin sertleştiricileri ile beraber kullanıma uygundur.

Avantajları :

- Kullanıma hazırdır.
- Diğer kürleme yöntemlerine oranla işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Yüksek performanslıdır, tek katta % 90 oranında geçirimsizlik sağlar.
- Solvent içermez, yanıcı değildir.
- Kokusuzdur, kapalı mekanlarda kullanılabilir.
- Beton ile etkileşmez ve özelliklerini etkilemez, görüntüsünü değiştirmez.

Tipik özellikleri :

Görünüm beyaz renkli sıvı

Özgül ağırlık (20 °C) 1,0 g / cm³

Parlama noktası su esaslı

Donma noktası 0 °C

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Beton uygulaması bilinen yöntemler ile yapılır. KÖSTER Cure Aid beton serbest yüzey suyunu kaybettikten sonra uygulanır fakat tam olarak

kurumuş beton yüzeylere uygulanmaz. Uygulama bu ara sürede yapılmalıdır.

Karışımın hazırlanması :

KÖSTER Cure Aid kullanıma hazırdır, su veya herhangi bir solvent / inceltici ile karıştırmayınız.

KÖSTER Cure Aid uygulanması :

KÖSTER Cure Aid rulo veya uygun püskürtme ekipmanı ile yapılmalıdır.

Uygulama kalıp sökülür sökülmez veya betonun serbest yüzey suyu kaybolunca yapılır. Uygulama tek katta yapılır.

KÖSTER Cure Aid uygulama sırasında beyaz renkte olup uygulamadan sonra kademe kademe şeffaf hale gelir.

Yapılan kaplama yaya ve araç trafiği sonucunda zamanla aşınarak kaybolacaktır veya basınçlı sıcak su - su buharı ile temizlenerek kaldırılabilir.

Aderans istenen müteakip uygulamalardan önce KÖSTER Cure Aid katmanının tam olarak kaldırıldığından emin olunuz.

Aletlerin temizliği :

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat edilecek hususlar :

Dondan koruyunuz.

Sarfiyat :

Cure Aid (1 katta) 0,15 – 0,25 kg / m²

Ambalaj :

Cure Aid 30 kg PE bidon

Depolama :

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 6 ay raf ömrü vardır.